

Manual de uso e instalación

Caldera de vapor de baja presión

Atención

Este manual contiene información sobre el uso, instalación y mantenimiento de calderas de vapor de baja presión marca Tameco. Se recomienda la lectura del presente manual antes de la realización de la instalación y/o operación del equipo.

La instalación de gas de este equipo deberá efectuarse exclusivamente por un **gasista matriculado**. La misma deberá cumplir todas las disposiciones del ENARGAS, más aquellas municipales y/o locales (según corresponda) y de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y Normas correspondientes al tipo de instalación y/o uso del equipo.

Si tiene alguna duda sobre la instalación y/o uso del calefactor que no esté explicitada en este manual por favor comuníquese con Tameco a través de nuestros canales de contacto:

- Formulario web: www.tamecosrl.com.ar
- Teléfono: (011) 4855-7676
- Whatsapp: +54 9 11 3430-3242

Información general

Las calderas TAMECO son generadores de vapor monoblock de 3 pasos de gases de combustión, tienen el hogar presurizado y son aptas para la utilización con combustibles gaseosos o líquidos.

El hogar es cilíndrico y se encuentra totalmente sumergido en agua en toda su longitud y constituye la superficie absorbente de la radiación de la llama. Este hogar termina en la placa tubular delantera (hogar invertido). Luego los gases invierten su recorrido en el fondo del hogar, continúan su camino por el haz tubular de transferencia, hasta llegar a la caja colectora de gases, donde se evacúan al exterior por la chimenea.

En el hogar se produce energía térmica por radiación y en el haz tubular, el intercambio calorífico se realiza por convección. Todo el conjunto con las tapas delanteras (de fuego) y la trasera (de humos) forman parte de la caldera.

En el cuerpo va instalado el barral de instrumentos de control, funcionamiento y seguridad (presostato de trabajo, presostato de seguridad, manómetro y control/les automático/s de nivel de agua con visor de vidrio) y además las válvulas de seguridad por sobre-presión calibradas y la/s bujía/s de nivel inferior de respaldo del/ los controles automáticos de nivel de agua.

La aislación de la caldera esta realizada con lana mineral y terminada con protección mecánica en chapa.

Componentes

La caldera productora de vapor para baja presión TAMECO está formada por los siguientes componentes:

- A.- Cuerpo de caldera en acero monoblock con aislación y protección mecánica.
- B.- Tapa delantera desmontable
- C.- Tapa trasera desmontable
- D.- Electrobombas.(existentes)
- E.- Manifold de bombas con sus correspondientes válvulas esféricas de corte y válvulas de retención.(existentes)
- F.- Control automático de nivel de agua marca Jefferson de tripe contacto.
- G.- Bujía de respaldo de bajo nivel de seguridad con sensor de inoxidable
- H.- Juego americano de nivel con tubo Pírex.
- I.- Presostato de trabajo
- J.- Presostato de trabajo
- K.- Manómetro a cuadrante de $\phi 100$ mm.
- L.- Dos (2) válvulas de seguridad por sobre-presión a resorte calibradas
- M.- Tablero eléctrico de comando
- N.- Purga de fondo manual
- O.- Quemador presurizado para gas natural , presión de trabajo 20 g/cm² (200 mm.c.a)

Puesta en marcha

A.- Deberán revisarse todos los lugares donde puedan existir piezas flojas y demás elementos

B.- Verificar la conexión de vapor al servicio, la llave deberá estar en la posición cerrada.

C.- Deberían conectarse las bombas a las calderas y alimentar con agua tratada las mismas. Normalmente desde un tanque de condensado, donde además se realiza el tratamiento del agua de alimentación.

D.- Se debe conectar el gas natural al quemador, presión 20 g/cm² ó 160g/cm². (verificar con distribuidora del fluido o con la presión de la instalación)

E.- Se debe conectar el conducto de evacuación de gases de combustión (chimenea), a los cuatro (4) vientos.

F.- Se debe alimentar con 380 V + N a la térmica tetrapolar y con 220 V a las térmicas bipolares del tablero eléctrico.

G.- Deberán revisarse y corregirse en caso de ser necesario los parámetros de corte de los presostatos.

H.-Se deberá seleccionar en el tablero eléctrico y colocar la llave de corte en la posición ON y seleccionar la bomba a poner en servicio (bomba 1 ó bomba 2) y colocar el selector correspondiente a la misma en la posición automático, allí comenzará a llenarse la caldera hasta el nivel operativo indicado por el control visual y por el control automático de nivel de agua Jefferson de trabajo. En caso de falla de bomba seleccionada, sonará la alarma por falta de agua, se detendrá el quemador de la caldera, debiendo reiniciar el sistema conmutando a la otra bomba

I.- Al llegar al nivel de agua de trabajo, arrancará el forzador del quemador para realizar un pre-barrido de hogar y tubos de humos de la caldera y luego encenderá el quemador para lograr el calentamiento del agua, hasta producir vapor y llegar a la presión indicada, la que se verificará en el/los manómetro/s.

J.-Se regulará la temperatura de los gases de combustión desde la regulación existente en la caja de humos y se verificará el mismo en el control NOVUS

K.-Una vez que se verifique la presión de corte en el manómetro, se deberán realizar las pruebas de todos los elementos de seguridad y trabajo y se realizarán los ajustes en caso de ser necesario.

L.-De acuerdo a las indicaciones del proveedor del tratamiento de agua a la caldera se deberá programar la purga automática de fondo y la purga de superficie

Sistema de alimentación de agua

De acuerdo a la zona y la calidad del agua a emplear para el abastecimiento a la caldera, se deberá realizarse un tratamiento del fluido, con análisis periódicos a fin de mantener la calidad del agua de alimentación.

Bombas

Las bombas de alimentación de agua a la caldera, deberán mantenerse bajo control durante el funcionamiento e ir conmutando las mismas con periodicidad.

Presión

Se mantendrá en forma automática por medio del presostato de trabajo, actuando en caso de falla del mismo el presostato de seguridad.

Personal operador de caldera

Deberán contar con un calderista matriculado, el cual será responsable de vigilar, supervisar y realizar el control de funcionamiento correcto de la caldera, debiendo ser conciente de los peligros y riesgos que puede ocasionar una falsa maniobra u operación.

El calderista deberá estar presente durante la puesta en marcha del equipo diariamente, hasta la verificación de todos los parámetros de funcionamiento y control de los elementos de la caldera

Deberá realizar diariamente el purgado del Control automático de nivel de agua

GENERADOR DE VAPOR										
Caldera	Potencia	Dimensiones			Conexiones			Volumen	Peso	
Modelo CTHV	[Kcal/h] x 1.000	Ancho [mm]	Largo [m m]	Altura [mm]	Salida [pulgadas]	Retorno [pulgadas]	Purga [pulgadas]	Chimenea [mm]	[Litros]	[kg]
75	75	900	1.350	1.100	1 1/2	1 1/4	1	150	230	825
90	90	900	1.500	1.250	2	1 1/2	1	200	240	990
110	110	1.000	1.500	1.250	2	1 1/2	1	200	360	1.110
130	130	1.000	1.500	1.300	2	1 1/2	1	250	390	1.230
160	160	1.100	1.790	1.300	2 1/2	2	1	250	480	1.350
200	200	1.100	1.800	1.300	2 1/2	2	1	250	510	1.520
260	260	1.100	1.850	1.400	3	2	1	300	540	1.820
340	340	1.300	2.050	1.500	3	2	1	300	700	2.300
410	410	1.300	2.200	1.600	4	3	1 1/2	350	960	2.550
500	500	1.300	2.350	1.600	4	3	1 1/2	350	990	2.960
600	600	1.500	2.550	1.900	4	3	1 1/2	400	1.500	3.340
800	800	1.500	2.700	1.900	4	3	1 1/2	400	1.600	3.990
1.000	1.000	1.600	3.000	2.000	5	4	1 1/2	400	2.000	5.000
1.250	1.250	1.650	3.000	2.000	5	4	1 1/2	450	2.100	5.750
1.500	1.500	1.800	3.300	2.000	5	4	1 1/2	450	2.800	6.620

TAMECO S.R.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso

Leiva 4641 - C.A.B.A. - (54-11) 4855-7676 - www.tamecosrl.com.ar

TAMECO S.R.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso

Leiva 4641 - C.A.B.A. - (54-11) 4855-7676 - www.tamecosrl.com.ar

Condiciones de garantía

El presente certificado de **garantía** cubre a las calderas **TAMECO S.R.L.** por un lapso de **1 (un) año por defectos de fabricación** y **1 (un) año por vicio de material** a partir de la **puesta en marcha inicial** de las mismas.

La presente garantía prevé la **sustitución y/o reparación gratuita** de los componentes antes mencionados siempre y cuando estos presentaran **defectos de fabricación**.

El plazo de garantía no es acumulable. En caso de **sustitución o reparación** de algún componente, es **válido el plazo original de garantía**. El **servicio técnico** dentro del lapso de garantía deberá ser **realizado** por el **servicio técnico oficial o autorizado**.

Las calderas deberán ser **instaladas** por un **instalador matriculado** o por **personal idóneo**, obedeciendo las **normas vigentes** para cada caso, como así también las **indicaciones del manual** de la unidad.

La **verificación del encendido inicial** debe ser realizada por nuestro **servicio técnico oficial** en el ámbito de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires** o por algún **servicio técnico autorizado** en el **interior del país** o **personal idóneo autorizado por TAMECO S.R.L.** Caso contrario se considerara **nulo el presente certificado**.

En el caso de **instalaciones en zonas sin servicio técnico autorizado**, los plazos de **garantía** se cumplen a partir de la **fecha de compra** que figura en la factura. Así mismo la **puesta en marcha inicial** debe ser porrealizada **personal idóneo**.

La **verificación de encendido inicial** es **obligatoria** para la validez del plazo de garantía. La misma es **gratuita** dentro de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** y tiene un costo mínimo en concepto de **viáticos** para instalaciones en el radio del **Gran Buenos Aires**. Los mismos deberán ser **abonados indefectiblemente en el momento** de la puesta en marcha inicial.

El **pedido de la verificación inicial** debe ser hecho una vez que la **caldera** esté **completamente instalada**, hechas las conexiones eléctricas, de gas, de agua y salida de humos, como así también llenados y purgados los circuitos de calefacción. Se recomienda **solicitarlo con 48 Hs. de anticipación** a fin de evitar mayores inconvenientes.

En caso de que se solicite la **puesta en marcha inicial** y la **caldera no cumpla con los requisitos anteriores**, los **viáticos** correspondientes a esa visita deberán ser **abonados** en el momento de la misma, debiendo **abonar** también los **viáticos** correspondientes a la **segunda visita**.

En el caso de **calderas instaladas** con un **período de tiempo prolongado** al momento de la **puesta en marcha**, queda a **juicio del servicio técnico** la **validez** de la **incumbencia** de la **garantía** sobre algún **repuesto** que se debiese reemplazar por encontrarse **defectuoso**. El **servicio técnico evaluará** si el **repuesto** en cuestión es **defectuoso de fabricación** o de lo contrario si la **avería** se debe a maltrato del equipo, debido al **tiempo** en que la **caldera** estuvo **instalada sin servicio**.

La presente garantía excluye daños o defectos relacionados con:

1. Transporte de terceros y/o negligencia en la conservación
2. Intervenciones de personas no autorizadas o no idóneas.
3. Utilización de mecanismos eléctricos, electrónicos, mecánicos u otro tipo, conectados y/o agregados al equipo que modifiquen el normal funcionamiento del mismo y/o no conforme a las normas vigentes y/o del manual de la caldera.
4. Avería de componentes de la caldera debido a defectos provocados por maltrato del equipo, debido a era.
períodos de tiempo prolongados entre la instalación y la puesta en marcha inicial de la caldera
5. Utilización de un tipo de combustible diferente del previsto para el producto comprado.
6. Conexión a las redes eléctrica, de gas, hidráulica y salida de humos no conforme a las normas vigentes y/o al manual de la caldera.
7. Incorrecto suministro de los servicios (electricidad, agua, gas)
8. Agentes atmosféricos y/o condiciones climáticas. ente protegidos.
9. Instalación en ambientes exteriores o interiores no adecuada.
10. Formación de residuos calcáreos (sarro) dentro de la caldera
11. Corrosión y/o suciedad, producto de una instalación defectuosa.
12. Cualquier otro daño no imputable a **TAMECO S.R.L.**

TAMECO S.R.L., en la constante acción de mejoramiento de sus productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin previo aviso. El presente manual constituye un documento informativo y no puede ser considerado un contrato hacia terceros.